



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


LE DÉTACHEUR STYLO BILLE HUSSARD supprime les marques de stylo bille.

DOMAINE D'UTILISATION

Tous les cuirs lisses : ameublement, canapés, dessus de bureaux, intérieur de voiture, bagagerie...

MODE D'EMPLOI

- Imprégner un coton tige de DÉTACHEUR STYLO BILLE HUSSARD®.
- Passer 1 seule fois le coton sur la marque en appuyant très légèrement.
- Si la marque est persistante, renouveler l'opération 1 à 2 fois en réimbibant un nouveau coton à chaque passage.
- Plus le cuir est poreux, plus le détachage est délicat.



CONSEILS

Si votre cuir est décoloré:

- Pour les vêtements, maroquinerie, utiliser les chaussures Le JUVACUIR SAPHIR (Ref.0803) ou la CREME RENOVATRICE SAPHIR (Ref.0851)
- Pour le cuir ameublement, utiliser la CREME PIGMENTAIRE TEINTANTE AVEL (Ref.4063).

PRECAUTION D'EMPLOI :

Vérifier la bonne tenue des couleurs en procédant à un essai au préalable sur une partie cachée de la pièce à traiter : ourlets, dessous de coussins...

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Contenance	EMBALLAGE				CONDITIONNEMENT			
	Type	Dimension mm			Quantité par carton	Dimension mm		
		Largeur	Hauteur	Profondeur		Longueur	Largeur	Hauteur
30 ml	Flacon verre +Etui imprimé	53	75	30	12	190	123	95

CODE ARTICLE / GENCOD

DESIGNATION		Contenance	GENCOD		
			Code article	Code article	
				Code tarif	
DETACHEUR STYLO BILLE	Incolore	30 ml	332401	4230	008

